


VR 機器 基本操作

【各部の名称】




※長押しするとスクリーンが中央にセットされます

【起動方法】


- ① **電源ボタンを長押し**、インジケータランプが**青色に点灯**したことを確認します。
画面中央に「Pico」のロゴマークが表示されるのを確認してください。
- ② 「**コントローラーを検出できません。コントローラーのホームボタンを押してください**」と表示されます。
→コントローラーを使用しない場合は「**スキップ**」をクリックしてください。
- ③ 「**ヘッドセットのボタンをご使用し、システムに進んでください。コントローラーを使用しない場合、操作しづらい場面があります**」と表示されます。
→「**確定**」をクリックし、次の画面に進んでください。
- ④ 「**使用中、半径 0.8m 以内に障害物がないことを確認し、デバイス装着後は歩き回らないようにしてください。同意して次へ安全のため**」と表示されます。
→「**次へ**」をクリックし、次の画面に進んでください。
- ⑤ スクリーン焼けについてのポップアップウィンドウが表示されます。
→よくお読みの上、「**了解**」をクリックしてください。

注意！ CAUTION！



HMD 本体のレンズ部分を上に向け、直射日光の当たる場所に置かれますと、レンズがスクリーンを照射するため、スクリーン破損の原因となる可能性があります。HMD 本体はレンズ面が縦になるように置き、直射日光がレンズに照射しないようご注意ください。

VR 機器 装着方法



【装着方法】

- ① **HMD 本体の鼻位置にご自身の鼻を合わせます。**

※眼鏡やコンタクトをご使用の方は、お使いのまま本体をご使用ください。

※焦点が合わない、スクリーンに障害物が見える場合は前髪を上げてから HMD 本体を装着してください。

- ② **ヘッドバンド後頭部にあるバッテリー部分を後ろ側に引きながら、HMD 本体を深くかぶります。**

- ③ **サイドバンドの長さを調節し**（マジックテープ仕様）、顔面にしっかりと HMD を装着してください。

【終了方法】

- ① **電源ボタンを長押し**すると、正面ロゴの小鳥のマークが左回りに消えていきます。

※HMD 本体を顔面から外した状態でも電源 OFF は可能です。その場合、**インジケータランプが青色に 2 回点滅し、ランプが完全に消えた事をご確認ください。**

- ② 後頭部のバッテリーを後ろに引きながら、ゆっくりと HMD 本体を顔面から外してください。

- ③ VR 機器の操作は終了です。